

**DYNAPHOS<sup>®</sup>**  
PROFESSIONAL STUDIO PHOTO EQUIPMENT



# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Отражателен диск

[www.dynaphos.com](http://www.dynaphos.com)

Ортажателният диск се използва като допълнителен инструмент за контролиране на светлината, с който можете да доизградите дадена светлинна конструкция или да модифицирате наличното осветление. Разполагате с 5 различни работни повърхности като всяка от тях има свое предназначение:

- **Бяла отразяваща повърхност** – отразената от нея светлина е с мек дифузен характер. Използва се най-често за да се просветли сенчестата страна на снимания обект. Ефектът максимално наподобява този от софтбокс

- **Сребърна отразяваща повърхност** – дава остра отразена светлина. Създава дълбоки сенки и придава насочен характер на светлината, падаща върху обекта. Използва се също в случаите, когато сте далеч от снимания обект и бялата повърхност няма достатъчна отразителна сила, за да просветли сенките

- **Златна отразяваща повърхност** – идентична със сребърната, но придава специфичен топъл оттенък на изображението

- **Черна поглъщаща повърхност** – обратно на отразяващите повърхности, служи за поглъщане на светлина. Най-често се използва за засенчване и спиране достъпа на светлина от определена посока. Поставена близо до снимания обект способства за получаване на по-дълбоки сенки при общо дифузно осветление

- **Дифузна повърхност** – поставя се между източника на светлина и снимания обект. Създава разсеяно осветление с меки сенки

За да използвате различните отразяващи повърхности, разкопчайте напълно двустранния цип и сменете лицата. След това поставете отново на рамката и закопчайте ципа. За да използвате дифузната повърхност, свалете отразяващите повърхности.

За да сгънете отражателния диск, следвайте схемите на следващата страница. Усчете на осморка и съберете двата края. Ще получите 3 ринга един в друг и тогава можете да приберете отражателя в калъфката.



# **DYNAPHOS<sup>®</sup>**

PROFESSIONAL STUDIO PHOTO EQUIPMENT



Адрес: ул Хемус 62-64, София  
Тел.: 02 971 95 75  
info@dynaphos.com  
<http://www.dynaphos.com>

Address:62-64 Hemus str., Sofia  
Bulgaria  
Tel.: +359 2 971 95 75  
info@dynaphos.com  
<http://www.dynaphos.com>